

## Montageanleitung Einbau-Bodendose

1. Einbetonierdose mit Niveau Unterlagsboden auf einen festen Untergrund montieren.
  - nicht auf Isolation montieren
  - die Zuleitungen sind seitlich, bei den dafür vorgesehenen Einführungen, anzubringen.



Erschliessung von unten ist nicht zulässig!

Unter der Apparatehalterung muss mind. 10mm Freiraum sein.

- Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen empfiehlt sich ein Stellstreifen von ca. 8mm Dicke.
  - Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose unstabil werden.
2. Stellstreifen (falls vorhanden) bündig Unterlagsboden abschneiden.
  3. Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.
    - Bei Platten- oder Parkettbelag muss ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belages die Rahmen eingedrückt.
    - Wichtig: Beim Eingiessen oder einkleben des Deckelbelags müssen alle offenen Spalten abgedeckt werden!